

Świece roślinne

Niezbędne akcesoria

Etapy

1. Przede wszystkim przygotować formę i umieścić ją w pudełku.
2. Przygotować odpowiednią ilość wosku roślinnego dla każdego rodzaju formy.

zlewka	+	zlewka
rzepak		stearyna

3. Przygotowanie do roztapiania mieszanki wosków

Używać płyty elektrycznej ustawionej na 1. lub maksymalnie 2. pozycję termostatu. Nie używać kuchenki gazowej bez kąpieli wodnej.

4. Temperatura topnienia wosku

Temperatura wosku nie powinna przekroczyć 70°C. Aby to sprawdzić, zanurzyć w wosku łyżkę ze stali nierdzewnej na 3 sekundy. Na łyżce powinien pojawić się od razu osad z wosku. Jeśli tak nie jest oznacza to, że wosk jest zbyt gorący.

5. Barwienie

Ściągnąć naczynie z ognia i dodać barwniki proporcjonalnie do ilości wosku.

Ilości dla:

1 zlewka 1 zlewka

rzepak stearyna

6. Wlewanie do formy

Zachować nieco kolorowego wosku. W trakcie stygnięcia świecy wosk się kurczy.

Dolać zatem pozostałą część wosku, aby świeca nie była wklęsła.

7. Wyjmowanie z formy

8. Wykończenie

9. Używanie świec

Płonące świece powinny stać na spodkach. Po upływie ponad 3 godzin świece mogą się topić i rozlewać. Należy je więc zgasić i przetopić na nowo.

UWAGA!

- Uważać, by nie przegrzać wosku. Kiedy wosk jest zbyt gorący, może dojść do samozapłonu. W celu uniknięcia przegrzania podgrzewać wosk na najniższej pozycji termostatu, cały czas pilnując. Po stopieniu wosku natychmiast ściągnąć naczynie z woskiem z płyty grzewczej. Unikać jakiegokolwiek kontaktu substancji z ciałem, w szczególności z jamą ustną oraz oczami.
- W razie kontaktu ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi od razu przepłukać wodą z mydłem.

- W razie poparzenia natychmiast umieścić poparzoną część ciała pod strumieniem zimnej wody na co najmniej 15 minut. W razie konieczności skonsultować się z lekarzem.