


Instrukcja obsługi lampki LED Z GŁOŚNIKIEM MASKONUR

prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią



Oswajamy Ciemność
Rabbit & Friends


Budowa lampki



Podstawowe funkcje



Światło
LED



Złącze USB
typ C



Zmiana natężenia
światła



Głośnik

Informacje ogólne

Przenośna, bezprzewodowa lampka LED marki Rabbit & Friends z wbudowanym głośnikiem. Wykonana z wytrzymałego materiału i wolna od szkodliwych substancji. Źródło przyjaznego światła, wpływające na poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Zawartość opakowania

- lampka
- kabel do ładowania typ C
- instrukcja obsługi
- informacja o gwarancji

Przed pierwszym użyciem

- W pełni naładuj baterię lampki przed pierwszym użyciem za pomocą kabla i portu USB typ C. W trakcie ładowania dioda na spodzie urządzenia miga na czerwono, a po pełnym naładowaniu na zielono.
- W pełni naładowana działa od 4 do 24 h w zależności od sposobu używania i od włączonych funkcji.
- Czas ładowania (pełnego) baterii lampki wynosi około 3 godzin.

Funkcje świecenia

- Lampkę uruchamia się przyciskiem  znajdującym się na podstawie urządzenia.
- Kolejne drugie naciśnięcie włącza tryb światła pulsacyjnego.
- Trzecie naciśnięcie powoduje wyłączenie lampki.
- Przy włączonym świetle naciśnij i przytrzymaj przycisk  a jasność światła wzrośnie z początkowej jasności 20% do 100%. Zwolnij przycisk i ponownie naciśnij  przez dłuższy czas, a światło zmniejszy się ze 100% do 20%. Jasność światła posiada funkcję pamięci (ostatnio ustawiona jasność).
- W trybie świecenia pulsacyjnego nie działa funkcja rozjaśniania i przyciemniania.

Funkcje głośnika

- Aby głośnik działał jak najlepiej, należy umieścić bezprzewodowe urządzenie typu np. smartphone w odległości nieprzekraczającej pięć metrów od lampki.
- Aby uruchomić funkcję głośnika, należy przytrzymać przycisk  przez trzy sekundy, aż pojawi się dźwięk "Hello". Głośnik włączy tryb wyszukiwania Bluetooth. Należy włączyć w telefonie lub innym urządzeniu bezprzewodowym funkcję Bluetooth i odszukać urządzenie o nazwie "Rabbit&Friends". Głośnik po kolejnym włączeniu będzie próbował ponownie połączyć z ostatnim urządzeniem przenośnym (po sparowaniu niebieskie diody na spodzie, przestaną migać). Jeśli ma być sparowane inne urządzenie, a w pobliżu jest połączone wcześniej urządzenie, należy te pierwsze rozłączyć, aby kolejne mogło się sparować.
- Głośnik wyłączy się po 10 minutach braku aktywności: gdy nie jest emitowany dźwięk z głośnika lub nie zostanie podłączony z urządzeniem bezprzewodowym.
- Aby podgłośnić dźwięk, można to zrobić za pomocą standardowych ustawień urządzenia (np. smartphone, tablet) z którego następuje połączenie.
- Zbyt głośne słuchanie muzyki nie jest wskazane.
- Zmiana utworu odbywa się za pomocą urządzenia, z którym Ptak jest połączony.
- Aby wyłączyć głośniczek, należy przez trzy sekundy przytrzymać przycisk  pojawi się komunikat "Bye, Bye".

Informacje dodatkowe

- Gdy bateria ma małą moc 3.2 V, to co trzydzieści sekund produkt sam poinformuje o konieczności jej podładowania.
- Gdy urządzenie Bluetooth odtwarza np. muzykę i jest podłączone do telefonu, to gdy otrzyma połączenie telefoniczne, muzyka przestanie grać. Po zakończeniu rozmowy muzyka będzie kontynuowana.

Uwagi

- Lampka nie jest zabawką. Dzieci poniżej szóstego roku życia powinny używać lampkę pod nadzorem osoby dorosłej.
- Lampka jest przyjazna dla środowiska, wykorzystuje wbudowaną baterię (litową) zamiast baterii wymiennych. Maksymalny czas ładowania nie powinien przekraczać 8 h, aby nie uszkodzić baterii.
- Nie demontuj samodzielnie urządzenia wewnętrznego, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Lampkę należy używać na prostych powierzchniach o nachyleniu nie większym niż 6 stopni, aby zapobiec przewróceniu.
- Przed ładowaniem sprawdź zgodność napięcia między urządzeniem ładującym a tym produktem.
- Zabronione jest szybkie ładowanie powyżej DC 5V 2000 mA.
- Produkt jest wolny od szkodliwych substancji - certyfikat ROHS.

Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:
 - produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany,
 - stosowany był zalecany przez producenta osprzęt (m.in. ładowarki nie większe niż DC 5V i natężenie nie większe niż 2000 mA),
 - produkt nie był demontowany ani modyfikowany,
 - praca produktu nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
- Kabel micro USB podlega wymianie w przypadku odkrycia wad produkcyjnych lub materiałowych.
- Okres gwarancji to 1 rok od daty zakupu.
- Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.

Specyfikacja techniczna

Numer: 52-0052, 52-0053

Producent: Rabbit & Friends

Materiał: ABS, aluminium

Wymiary: 20 x 10,6 x 10,6 cm

Waga: 0.30 kg

Napięcie: 5 V 1000 mA

Maksymalna moc: 2.7 W

Bateria: 1200 m Ah

Typ żarówki: LED

Zasilanie: kabel USB typ C

Czas ładowania: ~3 h

Certyfikat: CR, ROHS

Odporność na wodę: nie

Pilot: nie



Rabbit & Friends, Regnum sp. z o.o.
Staniewicka 14, 03-310 Warsaw, Poland
www.rabbitandfriends.eu



Symbol CE informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika



Symbol RoHS potwierdza, że produkt zawiera ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza zakaz wyrzucania produktu łącznie z innymi odpadami. Produkt ten powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego. Niewłaściwe składowanie tego produktu może niekorzystnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi.